




N.553D - N.555D - N.558D N.560D - N.565D



Notice d'instructions
Instruction manual
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Istruzioni d'uso


NU-N.553D-565D/00




N.553D

maxi { 12 bars - 20°C
8 bars - 60°C

1/4"




1/4"



1900 NI/mn
0,5 - 10 bars

25 μ




N.555D

maxi { 12 bars - 20°C
8 bars - 60°C

3/8"




3/8"



2800 NI/mn
0,5 - 10 bars


25 μ




N.558D

maxi { 12 bars - 20°C
8 bars - 60°C

3/8"




3/8"



2100 NI/mn
0,5 - 10 bars


25 μ




N.560D

maxi { 12 bars - 20°C
8 bars - 60°C

3/8"




3/8"



2100 NI/mn
0,5 - 10 bars


25 μ




N.565D

maxi { 12 bars - 20°C
8 bars - 60°C

1/2"







1/2"



2500 NI/mn
0,5 - 10 bars

25 μ







		N.553D	N.555D	N.558D	N.560D	N.565D
①	N.553DSE1	X	X	X	X	X
②	N.553DSE2	X	X	X	X	X
③	N.553DSE3	X	X	X	X	X
④	N.553DSE4	X	X	X	X	X
⑤	N.553DSE5	X	X	X	X	X
⑥		N.553DSE6	N.555DSE6	N.558DSE6	N.560DSE6	N.565DSE6
⑦		N.553DSE7	N.555DSE7	N.558DSE7	N.560DSE7	N.565DSE7
⑧	N.553DSE8	X	X	X	X	X
⑨					N.560DSE9	
10	N.553D03	X	X	X	X	X
11	N.553DM	X	X	X	X	X
12	BAGUE.RO0550-180	(3)	(2)	(3)	(4)	(3)
13	BAGUE.RO1180-180	(2)	(1)	(2)	(2)	(2)
14	BAGUE.RO1300-180				(2)	
15	BAGUE.RO1400-250	(4)	(2)	(4)	(6)	(4)
16	BAGUE.RO4500-230	(2)	(1)	(2)	(2)	(2)
17	VIS.C,M4-54/10	(6)	(4)	(6)	(8)	(6)

**BELGIQUE
LUXEMBOURG**

FACOM Belgique S.A./NV
Weihoek 4
1930 Zaventem
BELGIQUE
☎ : (02) 714 09 00
Fax : (02) 721 24 11

DEUTSCHLAND

FACOM GmbH
Postfach 13 22 06 
42049 Wuppertal
Otto-Wells-Straße 9 
42111 Wuppertal
DEUTSCHLAND
☎ : (0202) 270 63 0
Fax : (0202) 270 63 50

**DANMARK
FINLAND
ISLAND
NORGE
SVERIGE**

FACOM NORDEN A/S
Navervej 16B
7451 SUNDS
DANMARK
☎ : (45) 971 444 55
Fax : (45) 972 444 66

**ESPAÑA
PORTUGAL**

FACOM Herramientas SRL
Poligono industrial de Vallecas
C/.Luis 1º, s/n-Nave 95 - 2ºPl.
28031 Madrid
ESPAÑA
☎ : (0034) 91 778 21 13
Fax : (0034) 91 778 27 53

ITALIA

USAG Gruppo FACOM
Via Volta 3
21020 Monvalle (VA)
ITALIA
☎ : (0332) 790 111
Fax : (0332) 790 602

NEDERLAND

FACOM Gereedschappen BV
Kamerlingh Onnesweg 2
Postbus 134
4130 EC Vianen
NEDERLAND
☎ : 31 347 362 362
Fax : 31 347 376 020

**SUISSE
ÖSTERREICH
MAGYAROSZAG
CESKA REP.**

FACOM S.A./AG
12 route Henri-Stéphan
1762 Givisiez/Fribourg
SUISSE
☎ : (4126) 466 42 42
Fax : (4126) 466 38 54

**SINGAPORE
FAR EAST**

FACOM Tools FAR EAST Pte Ltd
15 Scotts Road
Thong Teck Building #08.01.02
Singapore 228218
SINGAPORE
☎ : (65) 732 0552
Fax : (65) 732 5609

**UNITED
KINGDOM
EIRE**

FACOM Tools LTD
Bridge Wharf - Bridge Road
CHERTSEY - SURREY KT16-8LJ
UNITED KINGDOM
☎ : (01932) 566 099
Fax : (01932) 562 653

UNITED STATES

FACOM TOOLS Inc.
3535 West 47th Street
Chicago Illinois 60632
U.S.A.
☎ : (773) 523 1307
Fax : (773) 523 2103

**FRANCE
&
INTERNATIONAL**

Société FACOM
6-8, rue Gustave Eiffel B.P.99
91423 Morangis cedex
FRANCE
☎ : 01 64 54 45 45
Fax : 01 69 09 60 93
htt : //www.facom.fr



En France, pour tous renseignements techniques sur l'outillage à main, téléphonez au 01 64 54 45 14