


V.95



- **Perceuse
pneumatique à
renvoi d'angle
Ø 10 mm**
- **Angle drill
Ø10 mm**
- **Winkel-
bohrmaschine
Ø 10 mm**
- **Boormachine
Ø10 mm met
haakse boorkop**
- **Taladradora
Ø10 mm con
reenvio de
ángulo**
- **Perforatrice
Ø10 mm a rinvio
d'angolo**

Notice d'instructions
Instruction manual
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Guía de instrucciones
Istruzioni per l'utilizzo
NU-V.95/98



	<p>V.100A3</p>	<p>1,20 kg</p>	



V.100A1 + **V.100A2**



15 bars maxi / 20°C
10 bars maxi / 60°C
1500 l/mn maxi

NS.557, **N.610**, **N.620**, **NBB.103**, **V.95**



1, **2**, **3**, **4**, **V.999**

Porter des lunettes de sécurité
 Wear eye protectors
 Sshutzbrille tragen
 Een veiligheidsbril dragen
 Utilizar gafas de seguridad
 Portare gli occhiali di sicurezza



Pour garder la machine en bon état, remplacer les pièces d'usure toutes les 200 heures d'utilisation.


Um die Maschine in gutem Zustand zu erhalten, Gebrauchsteile alle 200 Betriebsstunden austauschen.

Om deze machine in goede staat te houden, dienen de aan slijtage onderhevige onderdelen na 200 uren gebruik te worden verwisseld.




Para mantener la maquina en buen estado, cambiar las piezas de desgaste despues de 200 horas de utilización.

Per mantenere la macchina in buono stato, cambiare le parti d'usura dopo 200 ore di funzionamento.

V.95RN1





V.95RN1



①	V.95RN1	12	V.95-015-01	23	GOUP.E,3-24
②	V.95SE1	13	V.95-041	24	BAGUE.RO0400-180
③	V.95SE2	14	V.95-044	25	BAGUE.RO0800-180
④	V.95SE3	15	V.95-067	26	BAGUE.RO3050-200
⑤	V.95SE4	16	V.95-104	27	ROULEMENT.626
⑥	V.95SE5	17	V.95-173	28	ROULEMENT.626Z
⑦	V.95-046J5	18	V.95-173-01	29	ROULEMENT.608
8	V.95-001	19	V.100A1	30	ROULEMENT.6001Z
9	V.95-003	20	V.100A2	31	VIS.F90PHI,M5-20
10	V.95-009	21	ANNEAU.810060(2)	32	VIS.STHc,M4-6
11	V.95-015	22	ANNEAU.800320		

(2)

UNITED KINGDOM & EIRE FACOM Tools LTD
Bridge Wharf - Bridge Road
CHERTSEY - SURREY KT16-8LJ
UNITED KINGDOM
☎ : (01932) 566099
Fax : (01932) 562653

DEUTSCHLAND FACOM GmbH
Postfach 13 22 06 
42049 Wuppertal
Otto-Wells-Straße 9 
42111 Wuppertal
DEUTSCHLAND
☎ : (0202) 270 63 0
Fax : (0202) 270 63 50

NEDERLAND FACOM Gereedschappen BV
Kamerlingh Onnesweg 2
Postbus 134
4130 EC Vianen
NEDERLAND
☎ : (0347) 372 334
Fax : (0347) 376 020

ESPAÑA PORTUGAL FACOM Herramientas SRL
Poligono industrial de Vallecas
C/.Luis 1º, s/n-Nave 95 - 2ºPl.
28031 Madrid
ESPAÑA
☎ : (91) 778 21 13
Fax : (91) 778 27 53

ITALIA U.A. FACOM Italia
Via Ronchetti 3
21041 Albizzate (VA)
ITALIA
☎ : (0331) 985 811
Fax : (0331) 985 930

BELGIQUE BELGIE LUXEMBOURG FACOM Belgique S.A./NV
Weihoek 4
1930 Zaventem
BELGIQUE
☎ : (02) 714 09 00
Fax : (02) 721 24 11

SUISSE ÖSTERREICH MAGYAROSZAG CIESKA REP. FACOM S.A./AG
12 route Henri-Stéphan
1762
Givisiez/Fribourg
SUISSE
☎ : (4126) 466 42 42
Fax : (4126) 466 38 54

UNITED STATES FACOM TOOLS Inc.
3535 West 47th Street
Chicago Illinois 60632
U.S.A.
☎ : (773) 523 1307
Fax : (773) 523 2103

SINGAPORE FAR EAST FACOM Tools FAR EAST Pte Ltd
15 Scotts Road
Thong Teck Building #08.01.02
Singapore 228218
SINGAPORE
☎ : (65) 732 0552
Fax : (65) 732 5609

DANMARK FINLAND ISLAND NORGE SVERIGE FACOM NORDEN A/S
Navervej 16B
7451 SUNDS
DANMARK
☎ : (45) 971 444 55
Fax : (45) 972 444 66

FRANCE Société FACOM
6-8, rue Gustave Eiffel B.P.99
91423 Morangis cedex
FRANCE
☎ : 01 64 54 45 45
Fax : 01 69 09 60 93
http : //www.facom.fr

